

TREKKER-X2

GUÍA DEL USUARIO



 **CROSSCALL**

Gracias por comprar este teléfono móvil.

Lea detenidamente todas las precauciones de seguridad y este manual antes de usar el dispositivo para asegurarse de que lo usa de forma segura y adecuada.

El contenido, las imágenes y las capturas de pantalla que se usan en este manual pueden tener un aspecto distinto a las del producto real.

Queda prohibido reproducir, distribuir, traducir o transmitir cualquier parte de este manual, en cualquier formato o medio, electrónico o mecánico, lo que incluye fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de la información, sin obtener antes un permiso por escrito.

Copyright © 2015. Todos los derechos reservados.

Índice

Lea antes de continuar	6
Precauciones de seguridad	6
Seguridad de información y datos personales	8
Información sobre el SAR	9
Cumplimiento de normativas	10
Introducción	11
Funciones de teclas de acceso rápido	11
Inserción de la tarjeta SIM/USIM	12
Inserción de la tarjeta SD	13
Instalación de la batería	13
Extracción de la batería	14
Carga de la batería	14
Rendimiento de la batería	15
Operaciones básicas	17
Encendido y apagado del teléfono	17
Administrador de escritorio	17
Realizar una llamada	20

Contactar con otras personas	21
Teléfono	21
Contactos	21
Mensajería	23
Correo electrónico	24
Gmail	26
Navegación por Internet	28
Maps	28
Conectarse	29
Wi-Fi	30
Bluetooth	30
Navegador	32
Entretenimiento	33
Hacer fotos y grabar vídeos	33
Grabación de vídeo	34
Uso de la Galería	34
Reproducir música	35
Escuchar la Radio FM	36
Uso de otras aplicaciones	37

Calculadora	37
Calendario	37
Reloj	38
NFC.....	39
OTG	40
Grabadora de sonido.....	40
Administración del teléfono móvil.....	41
CONEXIONES INALÁMBRICAS	41
DISPOSITIVOS.....	41
PERSONAL	43
CUENTAS	44
SISTEMA	45

Lea antes de continuar.

Precauciones de seguridad

Lea detenidamente las precauciones de seguridad para asegurarse de usar el teléfono móvil de forma correcta.

1. No aplaste, lance ni pinche el teléfono móvil. Evite que el teléfono móvil caiga y no lo estruje ni lo doble.
2. No utilice el teléfono móvil en un entorno húmedo, como el baño. Evite que el teléfono móvil se moje o se sumerja en líquido.
3. No encienda el teléfono móvil si está prohibido usarlo o si puede producir interferencias o peligros.
4. No use el teléfono móvil mientras conduce.
5. Siga todas las normas o reglamentos de hospitales y centros de salud. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de algún dispositivo médico.
6. Apague el teléfono móvil cuando viaje en avión. El teléfono puede provocar interferencias en el equipo de control de dicho avión.
7. Apague el teléfono móvil si se encuentra cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión. El teléfono puede afectar al rendimiento de estos dispositivos.
8. No intente desmontar el teléfono móvil ni sus accesorios. Solo el personal cualificado puede reparar u ocuparse del mantenimiento del teléfono.
9. No coloque el teléfono móvil ni sus accesorios en recipientes con un campo electromagnético intenso.

10. No coloque soportes de almacenamiento magnéticos cerca del teléfono móvil. La radiación del teléfono podría borrar la información que guardan.
11. No coloque el teléfono móvil en un entorno de alta temperatura ni lo use en lugares con gases inflamables, como una gasolinera.
12. Mantenga el teléfono móvil y sus accesorios fuera del alcance de los niños. No permita que los niños usen el teléfono móvil sin supervisión.
13. Use únicamente baterías y cargadores aprobados para evitar el riesgo de explosiones.
14. Respete las leyes y normativas relativas al uso de dispositivos inalámbricos. Respete la privacidad y los derechos legales de los demás al usar su dispositivo inalámbrico.
15. Respete rigurosamente las instrucciones correspondientes de este manual cuando use el cable USB. De lo contrario, su teléfono móvil o su PC podrían resultar dañados.
16. Este manual solo tiene fines de referencia; como norma, consulte el objeto material.
17. Para evitar interferencias, mantenga el dispositivo siempre al menos a 15 cm de un marcapasos.
18. Para reducir los riesgos de interferencias con marcapasos, mantenga el dispositivo en el lado contrario del implante.
19. Si el reproductor de audio del teléfono móvil se usa a máximo volumen durante mucho tiempo, pueden producirse daños en los oídos del oyente.



Seguridad de información y datos personales

El uso de algunas funciones o de aplicaciones de terceros en el dispositivo puede provocar que su información y datos personales se pierdan y que otras personas puedan acceder a ellos. Se recomiendan varias medidas para ayudarle a proteger su información personal y confidencial.

- Coloque el dispositivo en una zona segura para evitar su uso no autorizado.
- Bloquee la pantalla del dispositivo y cree una contraseña o un patrón de desbloqueo para desbloquearlo.
- Realice copias de seguridad de la información personal que guarde en su tarjeta SIM/USIM, en la tarjeta de memoria o en la memoria del dispositivo con frecuencia. Si cambia a un dispositivo distinto, asegúrese de mover o eliminar cualquier información personal que haya en el antiguo.
- Si le preocupa que haya virus en los mensajes o los correos electrónicos que reciba de desconocidos, puede eliminarlos sin abrirlos.
- Si utiliza el dispositivo para navegar por Internet, evite los sitios web que puedan suponer un riesgo para la seguridad con el fin de evitar el robo de su información personal.
- Si usa servicios como anclaje Wi-Fi o Bluetooth, defina contraseñas para dichos servicios para impedir accesos no autorizados. Cuando estos servicios no estén en uso, desactívelos.
- Instale o actualice el software de seguridad del dispositivo y analícelo regularmente en busca de virus.

- Asegúrese de que las aplicaciones de terceros que obtenga procedan de fuentes legítimas. Las aplicaciones de terceros descargadas deben analizarse por si contienen virus.
- Instale software de seguridad o parches publicados por los proveedores de aplicaciones de terceros.
- Algunas aplicaciones requieren que se transmita información sobre su ubicación. Por tanto, otros podrán compartir dicha información sobre su ubicación.
- El dispositivo puede proporcionar información de detección y diagnóstico a proveedores de aplicaciones de terceros. Los proveedores de terceros usan esta información para mejorar sus productos y servicios.

Información sobre el SAR

Durante las pruebas, el máximo coeficiente de absorción específica (SAR, por sus siglas en inglés) registrado para este modelo fue:

SAR cabeza	0,676 W/kg
SAR cuerpo	0,458 W/kg

Cumplimiento de normativas


Este dispositivo cumple con las recomendaciones esenciales y otros requisitos relevantes de la Directiva 1999/5/CE. El texto completo de la declaración de conformidad del teléfono se encuentra disponible en el sitio web: www.crosscall.com



Introducción

Todas las imágenes de esta guía solo tienen fines de referencia. Las características visuales reales del teléfono pueden ser distintas de las que se describen aquí, en función de la versión de software.

Funciones de teclas de acceso rápido



	Nombre	Función
1	Tecla de encendido	Púlsela para encender o apagar el teléfono.

2	Teclas de volumen	Púselas para modificar el volumen e iniciar el modo de silencio si hay una llamada entrante.
3	Cámara frontal	Capture imágenes desde la cámara frontal.
4	Auricular	Para escuchar las conversaciones.
5	Tecla de inicio	Púselas para volver a la pantalla de inicio,
6	Tecla de menú	Púselas para mostrar un menú principal.
7	Entrada de auriculares	Para insertar los auriculares.
8	Puerto de carga/USB	Para conectar el cable USB.
9	Tecla de retorno	Vuelve al menú principal.
10	Cámara posterior.	Capture imágenes desde la cámara posterior.
11	Altavoz	Amplifica el sonido.

Inserción de la tarjeta SIM/USIM

Para funcionar, el teléfono necesita una tarjeta facilitada por su proveedor de

servicios. La tarjeta contiene toda la información sobre su suscripción.

Inserte la tarjeta SIM/USIM con los contactos de metal orientados hacia abajo y la esquina recortada alineada con la de la ranura.

Notas:

1. Si no hay ninguna tarjeta instalada, en la pantalla se mostrará el texto “Sin tarjeta”. Si se produce algún error al insertar la tarjeta o si esta está dañada, en la pantalla se mostrará el texto “Sin servicio” tras encender el teléfono.
2. Si la tarjeta está bloqueada por PIN, debe escribir el PIN para que el teléfono funcione. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de red si es necesario.
3. Cuando inserte la tarjeta, evite que resulte dañada por la electricidad estática, que se raye o que se doble y manténgala fuera del alcance de los niños.

Inserción de la tarjeta SD

Inserte la tarjeta SD con los contactos de metal orientados hacia abajo y la esquina recortada alineada con la de la ranura.

Instalación de la batería

Para usar el teléfono, es necesario instalar y cargar la batería. Inserte el saliente de la parte superior de la batería en la base del teléfono, asegúrese

de que toca el contacto de metal del teléfono y empuje la batería hacia abajo hasta que encaje en su sitio.

Nota:

Su teléfono se ha diseñado para usarse solo con baterías y cargadores originales. El uso de otras baterías o cargadores puede provocar daños en el teléfono y la garantía quedaría invalidada.

Extracción de la batería

Asegúrese de que el teléfono esté apagado para evitar que se pierda información importante.

Tome la batería y sáquela del teléfono.

Carga de la batería

Las baterías nuevas se envían cargadas parcialmente. Para poder usar el teléfono, es necesario cargar la batería. Algunas baterías logran su mejor rendimiento tras varios ciclos completos de carga y descarga.

1. Conecte el cable de datos y el cargador y enchufe un extremo al puerto de datos del teléfono.
2. Enchufe el otro extremo del cargador a la toma eléctrica adecuada (100~240 V CA).
3. Cuando el teléfono indique que la batería está totalmente cargada, retire el

cargador.

Notas:

1. Antes de efectuar la carga, asegúrese de que la batería está instalada en el teléfono.
2. La batería se puede descargar gradualmente, incluso si el teléfono está apagado. Si la batería está descargada durante un tiempo prolongado, la información almacenada en el teléfono posiblemente se pierda. Por tanto, incluso si no tiene que usar el teléfono durante un periodo prolongado, debería cargar la batería de vez en cuando para evitar que se descargue.
3. Si la tensión de la red es baja, necesitará un periodo de carga más prolongado.
4. El tiempo de carga será mayor si el teléfono móvil se usa durante la carga.
5. La temperatura de carga normal es de 0 °C a 40 °C.

Rendimiento de la batería

	4050 mAh (batería estándar)
Tiempo en espera*	288 horas
Tiempo de conversación*	10 horas

- Existen muchas condiciones que pueden afectar el tiempo en espera de la batería, como las condiciones de la red local, el uso de servicios de datos,

etc.

- El rendimiento de la batería también se ve afectado por el estado de la carga y la temperatura.

Operaciones básicas

Encendido y apagado del teléfono

Encendido del teléfono: Mantenga pulsada la tecla de encendido más de 3 segundos para encender el teléfono.

Apagado del teléfono: Mantenga pulsada la tecla de encendido para que se muestre un menú de opciones y seleccione “Apagar”. Cuando esté apagado, no podrá recibir ni realizar llamadas ni efectuar otras operaciones.

Administrador de escritorio

Bloqueo de pantalla

El bloqueo de pantalla impide que se realicen acciones no deseadas en la pantalla táctil cuando el teléfono no esté en uso. Si el teléfono se deja inactivo durante un periodo definido, la pantalla se bloquea automáticamente si ha activado el bloqueo de pantalla en Ajustes → Seguridad.

Desbloqueo de la pantalla

Puede desbloquear la pantalla según los ajustes que haya definido.

El modo predeterminado es mover el candado hacia la derecha tras activar la pantalla al pulsar la tecla de encendido.

Añadir icono

Mantenga pulsado un icono seleccionado en el menú principal y arrástrelo al escritorio. Póngalo donde desee y suéltelo.

Eliminar icono

Mantenga pulsado un icono seleccionado en el escritorio y verá que aparece el icono “×Eliminar”. En ese momento, arrastre el icono a “×Eliminar” y suéltelo.

Barra de estado

En la parte superior de la pantalla hay una barra de estado que muestra información sobre el estado del teléfono y notificaciones.

Cambio del fondo de pantalla

Pulse durante un tiempo prolongado en el espacio del escritorio para que aparezca el siguiente menú: Galería > Fondos de pantalla en movimiento/Fondos de pantalla

Panel de notificaciones

Puede abrir las notificaciones, como los mensajes sin leer o las llamadas perdidas, directamente desde el panel de notificaciones.

Cómo abrir el panel:

Mantenga pulsada la barra de estado con los dedos y arrástrela hacia abajo.

Acceso a las aplicaciones y los widgets

Para acceder a la lista de aplicaciones en la pantalla de inicio, toque .

En la lista de aplicaciones, puede hacer lo siguiente:



- Tocar un icono para abrir una aplicación.
- Tocar la pestaña WIDGETS para cambiar a la lista de widgets.

Administración de carpetas en la pantalla de inicio

- Para crear una carpeta: Arrastre el icono de una aplicación al icono de otra para crear una nueva carpeta que contenga ambos iconos.
- Para cambiar el nombre de una carpeta: En la pantalla de inicio, toque una carpeta y luego el campo del nombre de dicha carpeta debajo de esta.
- Para eliminar una carpeta: En la pantalla de inicio, mantenga pulsada

una carpeta y arrástrela a ×Eliminar.

Realizar una llamada



Toque para entrar en la interfaz de marcación en la pantalla de inactividad o en la del menú principal, escriba el número de teléfono y pulse  para efectuar una llamada . Pulse el botón Fin o la tecla de encendido para terminar una llamada. Si se equivoca, puede pulsar  para eliminar el número o mantenerla pulsada para eliminar todos los números que haya antes del cursor.

Panel táctil y dedos mojados

Nuestro panel táctil funciona incluso si sus dedos están mojados (es decir, si tienen un poco de agua), pero eso no significa que pueda usarse bajo el agua.

Contactar con otras personas

Teléfono

Escriba el número de teléfono y pulse  para efectuar una llamada. Pulse  para eliminar el número si no lo necesita o manténgala pulsada para eliminar todos los números que haya antes del cursor.

Contactos


Todos sus contactos se muestran en orden alfabético en una lista que puede examinar.

Pulse la tecla de menú y aparecerá el submenú: Contactos que mostrar, Importar/exportar, Cuentas, Copiar, Estado de la memoria, Operaciones por lotes, Ajustes

Añadir un contacto

Pulse  para añadir un nuevo contacto en el teléfono o en la tarjeta.

Buscar un contacto


1. Pulse .
2. Escriba las primeras letras del nombre del contacto y aparecerán todos los contactos cuyo nombre empiece por esas letras.

Añadir un contacto a sus Favoritos

Toque un contacto y luego la estrella situada a la derecha del nombre de dicho contacto. La estrella se volverá blanca.

Editar un contacto

Puede realizar cambios en la información almacenada respecto a un contacto en cualquier momento.

1. En la lista de contactos, toque el contacto que desea editar y luego toque .
2. Toque la categoría de información de contacto que desee cambiar: nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico o cualquier otra información que haya guardado anteriormente,
3. Realice los cambios que desee en la información del contacto y, a continuación, toque “GRABAR”. Para cancelar todos los cambios, toque “CANCELAR”.

Uso de una tarjeta microSD para hacer copias de seguridad de los contactos

1. En la lista de contactos, toque la tecla de menú.
2. Toque “Importar/exportar” en el menú que aparece para seleccionar lo



que necesite.

3. Seleccione Exportar a almacenamiento.
4. Toque Aceptar para exportar la información de los contactos de su teléfono a la tarjeta microSD instalada.

También puede copiar los archivos .vcf que se hayan copiado en la tarjeta microSD a su equipo. Los archivos se guardan en la carpeta de la tarjeta microSD.

Administración de grupos

Creación de un grupo

1. En la lista de contactos, toque .
2. Toque  en el menú que aparece.
3. Escriba el nombre y la nota que quiere asignar al grupo.
4. Pulse “GRABAR”.

Mensajería

La aplicación de mensajería permite intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) con cualquiera que use un teléfono que permita recibir y enviar mensajes SMS o MMS.

Crear un mensaje



Pulse CREAR MENSAJE para crear un mensaje. Escriba el número de teléfono del receptor y edite el contenido.

1. Para el número de teléfono:

- Pulse el teclado para escribir el número directamente.
- Puede seleccionar el número de sus contactos.
- Puede seleccionar varios números para enviar el mensaje.

Notas:

Si la edición del mensaje se ve interrumpida por llamadas entrantes, la alarma o el apagado del teléfono, el texto introducido se guardará temporalmente.

2. Pulse “Escribir mensaje” para editar el mensaje. Pulse  y luego podrá enviar las imágenes, el vídeo o el audio que desee.
3. Cuando esté listo para enviar el mensaje, pulse “”.

Abrir y ver un mensaje multimedia

1. En la lista de mensajes, toca la conversación que desees ver.
2. Toca el mensaje multimedia para verlo.

Correo electrónico

Con tu teléfono móvil también tienes el correo electrónico al alcance de tu

mano. Puedes emplear la aplicación de Correo electrónico del teléfono para usar tu cuenta de correo electrónico con algunos servicios populares de correo electrónico.

Añadir una cuenta de correo electrónico

Al usar la aplicación Correo electrónico por primera vez, tendrá que configurar una cuenta de correo electrónico, El asistente para la configuración del correo electrónico puede ayudarle a configurar tu cuenta. Se admiten varios sistemas populares de correo electrónico, Puede trabajar con el mismo servicio de correo electrónico que usa en su PC o puede seleccionar uno distinto.

1. En el menú principal, toque Correo electrónico.
2. Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña y toque Siguiente.
3. Cuando termine de configurar, toque Siguiente.

Ver un mensaje de correo electrónico

En la pantalla de cuentas, toque la cuenta de correo electrónico que desee utilizar.

Gmail

Puede acceder a Gmail y utilizarlo para leer y escribir correos electrónicos desde su cuenta en cualquier dispositivo móvil o navegador. Gmail no es solo correo electrónico. El nombre y la contraseña de Gmail proporcionan acceso a todas las aplicaciones y los servicios de Google.

Para iniciar Gmail, toque el icono de Gmail  en la pantalla de inicio o en la de todas las aplicaciones.

El teléfono puede cargar el buzón de correo predeterminado.

Lea el correo electrónico.


Toque un mensaje para leerlo. Los mensajes sin leer aparecen en negrita.

Organice el correo electrónico.

Marque la casilla situada junto a un mensaje para seleccionarlo. Luego use los iconos y el menú de la parte inferior de la pantalla para administrar los mensajes seleccionados.

Cambie los ajustes.

Toque la tecla del menú para cambiar sus preferencias, modificar los ajustes u obtener Ayuda.

No importa dónde esté en Gmail, siempre puede volver a la bandeja de entrada si toca  en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Maps


Maps permite encontrar su ubicación actual, ver el estado del tráfico en tiempo real (en función de la disponibilidad en su zona) y obtener instrucciones detalladas para llegar a su destino. Puede ver imágenes de satélite, mapas de tráfico y otros tipos de mapa de su ubicación actual o de otras.

Activación del servicio de localización

Active el servicio de localización antes de usar Maps para encontrar su ubicación o buscar lugares de interés.


1. En el menú principal, toque “Ajustes”.
2. Toque el acceso de Localización.
3. Seleccione el modo de ubicación, **Alta precisión** (usa redes GPS, Wi-Fi y móviles para determinar la ubicación), **Ahorro de batería**(usa redes Wi-Fi y móviles para determinar la ubicación),**Solo dispositivo**(usa GPS para determinar la ubicación).

Búsqueda de lugares de interés

1. En el mapa, toque .
2. Escriba las palabras clave correspondientes en el recuadro de búsqueda y toque el icono de búsqueda.

3. Se muestran los resultados de búsqueda. Toque un lugar que le interese.
La aplicación Maps le mostrará su ubicación en el mapa.

Obtención de indicaciones

1. Cuando esté viendo un mapa, toque .
2. Escriba el punto de partida en el primer recuadro de texto y el destino en el segundo.
3. Toque el icono para obtener indicaciones para conducir, transporte público o caminar.
4. Toque OBTENER INDICACIONES. Las indicaciones se muestran en una lista.
5. Toque una indicación de la lista para mostrarla en el mapa.

Conectarse

Redes móviles

Su teléfono móvil estará configurado automáticamente para usar el servicio 2G/3G/4G de su operador (si está disponible) cuando encienda el teléfono por primera vez. Tenga en cuenta que la tarjeta SIM/USIM debe estar insertada.

Comprobación de la conexión de red

1. En el menú principal, toque “Ajustes”.

2. Toque Más > Redes móviles > Nombres de punto de acceso.
3. Toque nombres de punto de acceso para comprobar la red.

Wi-Fi

Activación del Wi-Fi

1. En el menú principal, toque “Ajustes”.
2. Toque Wi-Fi y seleccione Activar.

Conexión a una red inalámbrica

1. En el menú principal, toque “Ajustes”.
2. Toque Wi-Fi. La sección de redes Wi-Fi verá una lista de las redes Wi-Fi detectadas.

Bluetooth

Su teléfono móvil dispone de Bluetooth, que le permite crear una conexión inalámbrica con otros dispositivos Bluetooth para compartir archivos con sus amigos, emplear un dispositivo manos libres con Bluetooth para hablar o incluso transferir fotos del teléfono a su PC.

Si utiliza Bluetooth, recuerde permanecer a una distancia máxima de 10 metros de los demás dispositivos Bluetooth a los que desee conectarse.

Tenga en cuenta que obstáculos como paredes u otros equipos electrónicos pueden interferir con su conexión Bluetooth.

Activación del Bluetooth

1. En el menú principal, toque Ajustes.
2. Toque Bluetooth y seleccione Activar. Cuando el Bluetooth esté activado, el icono de Bluetooth aparecerá en la barra de notificaciones.
3. Toque los ajustes de Bluetooth y luego el nombre del dispositivo para que su teléfono móvil sea visible para otros dispositivos Bluetooth.

Vinculación y conexión con un dispositivo Bluetooth

Antes de usar Bluetooth, vincule su teléfono móvil con otro dispositivo Bluetooth de la siguiente forma:

1. Asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono móvil está activada.
2. En el menú principal, toque Ajustes > Bluetooth. A continuación, el teléfono móvil buscará otros dispositivos Bluetooth a su alcance.
3. Si es necesario, escriba la contraseña de vinculación para completar la conexión.

Navegador

Su teléfono móvil dispone de un navegador de Internet preinstalado.

Abrir el navegador

1. En el menú principal, toque el navegador.
2. Cuando haya disponibles a la vez redes Wi-Fi conocidas o abiertas y redes de datos móviles, el teléfono preferiblemente elegirá una red Wi-Fi para el acceso a Internet.
3. Toque la tecla del menú para abrir el menú de opciones del navegador.

Abrir una página web

1. En una ventana del navegador, toque el campo de la URL en la parte superior de la pantalla.
2. A medida que escriba la dirección, en la pantalla aparecerán direcciones de páginas web coincidentes. Si ve la dirección que desea, tóquela y vaya directamente a esa página web, o termine de escribir la página web que desee.

Entretenimiento

Además de un dispositivo de comunicaciones y un asistente personal, su teléfono móvil también le proporciona multitud de opciones de entretenimiento. Puede hacer fotos, crear vídeos y clips de audio y descargar y escuchar música.


Hacer fotos y grabar vídeos

La cámara es una combinación de cámara y grabadora de vídeo que se puede utilizar para realizar y compartir imágenes y vídeos.

Apertura de la cámara


1. Toque Cámara para abrir la cámara. La cámara se abre en orientación horizontal, lista para hacer una foto o grabar un vídeo.
2. Toque la tecla Atrás para cerrar la cámara.

Hacer una foto

1. Haga clic en la cámara para entrar en la interfaz de la cámara.
2. Pulse  para hacer fotos.
3. En la interfaz de vista previa:
 - Vea las fotos que ha hecho.

- Configure los parámetros de las fotos.

Grabación de vídeo

1. Abra la aplicación de la cámara y luego cambie al modo de grabación de vídeo.
2. Si es necesario, cambie los ajustes de la grabación de vídeo.
3. Encuadre la escena con la que quiere empezar el vídeo.
4. Toque  para empezar a grabar un vídeo.

Uso de la Galería

La aplicación Galería puede buscar automáticamente imágenes y vídeos en el teléfono móvil y la tarjeta microSD. Use la Galería para ordenar las fotos y los vídeos en carpetas, editar imágenes, ver vídeos y definir una imagen como fondo de pantalla o como foto para un contacto.

Abrir la Galería

La aplicación Galería clasifica sus imágenes y vídeos en categorías por tarjeta de almacenamiento y muestra los archivos en carpetas. Toque una carpeta para ver las imágenes o los vídeos que contiene.

Ver una imagen

1. En la Galería, toque la carpeta que contiene las imágenes que quiere ver.
2. Toque la imagen para verla en modo pantalla completa.

Nota:

El visor de imágenes admite la función de rotación automática. Cuando gire su teléfono móvil, la imagen se ajustará a la rotación.

Reproducir música

Antes de usar el reproductor de música, debe copiar archivos de música desde el equipo a la tarjeta microSD.

Cuando lo haya hecho, el reproductor buscará música en la tarjeta microSD. Cuando se complete la búsqueda, podrá ver todos los archivos de música disponibles en la biblioteca de música.

Pulse para entrar en el reproductor de música.

- Canciones: Vea la lista con todas las canciones.
- Artistas: Vea canciones de distintos artistas.
- Álbumes: Vea una lista de distintos álbumes.
- GÉNEROS: Ve la lista con los distintos géneros.

- Listas de reproducción: Vea la lista de reproducción actual y las listas de reproducción guardadas.

Escuchar la Radio FM




La radio FM le permite escuchar programas de radio FM en el teléfono móvil. Puesto que la radio FM utiliza como antena los auriculares estéreo con cable que se proporcionan, antes de abrir la aplicación, conecte dichos auriculares a la toma de audio del teléfono.

Busque emisoras y escúchelas:

1. Pulse “Buscar” y examine todos los canales.
2. Seleccione algún canal y reproduzca.

Calculadora

Realice operaciones aritméticas básicas, como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.

1. Toque el  icono de la aplicación Calculadora.
2. Toque los números y los símbolos de la operación para hacer el cálculo.
3. Toque  para borrar el último resultado, o mantenga pulsado  para borrarlos todos.

Calendario

1. La aplicación Calendario permite ver y editar su agenda.
2. Para cambiar la vista de Calendario, toque la fecha en la esquina superior izquierda y elija Día, Semana, Mes o Lista.




Crear cita

1. Pulse la tecla de menú y pulse el botón “Crear”.
2. Para poder añadir un evento, debe añadir al menos una cuenta de calendario al dispositivo y hacer visible un calendario.
3. Escriba el nombre, la ubicación, la hora, etc.
4. Pulse el botón “Guardar”.
5. La nueva cita aparecerá en el menú del calendario cuando vuelva a entrar.

Reloj

Toque el icono de la aplicación **Reloj** . Podrá ver la hora y la fecha.




Añadir alarma

1. Toque el icono de la aplicación **Reloj**  .
2. Toque  para configurar la alarma y pulse  para añadir la alarma.
3. Configure la alarma como desee.
4. Toque Grabar.

Apagar alerta de alarma

Cuando se active una alarma programada, aparecerá una ventana emergente con el título de dicha alarma.


Activación de la alarma

1. En la lista de alarmas, busque la alarma deseada.
2. Pulse  en el lado izquierdo.
3. Pulse , y cuando cambie a , la alarma se habrá activado.


Editar alarma

Toque la alarma que desea editar en la lista de alarmas y, a continuación, entrará en la pantalla de edición. Tras la edición, toque **Guardar**.

Eliminar alarma

1. Toque la alarma que desea eliminar.
2. Toque  en la esquina superior derecha.

Notas:

1. Toque el icono  en la esquina derecha de la pantalla para entrar en los ajustes de la alarma.
2. La alarma funcionará incluso si el teléfono está apagado.
3. No ponga el teléfono en modo silencio para garantizar que la alarma funcione (a no ser que el modo vibración esté siempre activado).
4. Cambie la batería en el plazo de un minuto o la información almacenada en el teléfono se perderá por la falta de energía eléctrica.

NFC

NFC permite intercambiar información con otros smartphones cercanos y dispositivos similares con solo deslizar el dedo o tocar la pantalla. Las posibilidades incluyen: usar el teléfono como tarjeta de crédito, pagar el transporte público y recibir horarios actualizados, interactuar con carteles inteligentes para obtener más información sobre temas seleccionados,

compartir juegos, enlaces y más con amigos simplemente con tocar el teléfono.

Active la función NFC en el ajuste manual y podrá usar esta función de terceros, NFC APK.

OTG



Este dispositivo proporciona la función OTG, que ayuda a transferir datos fácilmente sin conectar el dispositivo a su PC.

Por ejemplo, tras conectar el dispositivo a un teclado o un ratón, puede usar el teclado para escribir fácil y rápidamente y un ratón para controlar el dispositivo.

Grabadora de sonido

Si desea grabar durante un tiempo prolongado, asegúrese de que la tarjeta microSD tiene suficiente espacio de almacenamiento.

Grabar:

1. Mantenga el teléfono cerca de la fuente de sonido
2. Pulse “” para grabar y “” para detener la grabación.

Para configurar el teléfono móvil, toque Ajustes.

CONEXIONES INALÁMBRICAS

- Defina los ajustes de llamada, como el tono de llamada, la vibración al recibir llamadas, el buzón de voz, etc.
- Pulsar para activar el Wi-Fi y el Bluetooth y ajustarlos.
- Vea el uso de datos.
- Si pulsa “Más”, puede hacer lo siguiente:
 - Pulsar para activar el modo avión.
 - Seleccionar la aplicación predeterminada para SMS.
 - Configurar la red VPN.
 - Definir el anclaje y el punto de acceso portátil.
 - Definir la red móvil, etc.

DISPOSITIVOS

Sonido

- Defina los volúmenes para música, vídeo, juegos y otros elementos multimedia, el tono de llamada, las notificaciones y las alarmas.
- Seleccione el tono de llamada del teléfono.
- Active o desactive la vibración al recibir una llamada.
- Defina el sonido de notificación estándar.
- Active o desactive los tonos de las teclas de marcación, los sonidos al

tocar teclas, el sonido del bloqueo de pantalla, el sonido del obturador de la cámara y la vibración al tocar teclas.

Pantalla

- Ajuste el brillo de la pantalla.
- Elija el fondo de pantalla en Galería > Fondos de pantalla en movimiento/Galería/Fondos de pantalla.
- Ajuste la demora antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- Defina el ajuste de uso diario
- Active o desactive la iluminación de fondo del teclado.
- Seleccione el tamaño de la fuente.
- Ajustes del sensor
- Active o desactive el giro automático de la pantalla y silencie el sensor.
- Calibración del sensor G

Almacenamiento

Defina el almacenamiento primario, abra la notificación de la barra de estado, vea la capacidad de la memoria del almacenamiento externo (tarjeta SD) e interno y su uso.

Batería

Vea los datos de uso de la batería basados en el proceso y la aplicación que la consumen.

Aplicaciones

Administre y elimine aplicaciones instaladas, vea y controle los servicios actualmente en ejecución o cambie la ubicación de instalación preferida para las aplicaciones nuevas.

PERSONAL

Acceso a la ubicación

- Seleccione el modo de localización: Alta precisión, Ahorro de batería, Solo dispositivo.
- Vea las solicitudes de localización recientes.

Seguridad

- Pantalla de bloqueo con desbloqueo mediante Ninguno, Deslizar, Cara, Patrón, PIN o contraseña.
- Widgets activados o no.
- Edite la información sobre el propietario que se muestra en la pantalla de bloqueo.
- Configure el bloqueo de la tarjeta SIM/USIM y edite las contraseñas.
- Haga que la contraseña sea visible o no.

- Seleccione los administradores del dispositivo.
- Vea o cambie permisos de aplicación
- Permita la instalación de aplicaciones que no sean de Market.
- Defina si se impide la instalación de aplicaciones que puedan ser peligrosas o se advierte del peligro antes de dicha instalación.
- Mostrar los certificados de confianza;
- Instale certificados desde la tarjeta SD.
- Elimine todos los certificados.

Idioma y entrada

- Seleccione el idioma.
- Active o desactive el corrector ortográfico.
- Seleccionar el método de entrada predeterminado.
- Defina la búsqueda por voz y la salida de texto a voz.
- Configure la velocidad del puntero.

Copia de seguridad y restauración

Active o desactive Hacer copia de seguridad de mis datos.

Pulse Restablecer datos de fábrica para borrar todos los datos del teléfono.

CUENTAS

Añada cuentas de distintos tipos.

SISTEMA

Fecha y hora

Configure la fecha, la hora, la zona horaria y los formatos.

- En la pantalla de inactividad se mostrarán la fecha y la hora actuales si elige el modo automático.
- Si no elige el modo automático, defina la fecha y la zona horaria.
- Defina el formato de la hora y la fecha.

Accesibilidad

- Active o desactive Talkback/Captions.
- Active los gestos de ampliación, el texto de gran tamaño, el uso de la tecla de encendido para finalizar la llamada, las contraseñas habladas, el acceso directo de accesibilidad o la salida de texto a voz.
- Seleccione el tiempo de demora de tocar y mantener.

Encendido/apagado automático

Seleccione el encendido/apagado automático y seleccione la hora.

Acerca del teléfono

Toque Ajustes→Acerca del teléfono y podrá ver un submenú similar al siguiente:

- Estado: para comprobar el estado de la batería, la información del IMEI, la dirección Wi-Fi y Bluetooth, la dirección IP, el número de serie, el tiempo de conexión, etc.
- Información legal: para ver la información legal de la licencia de código abierto y el departamento legal de Google.
- Número del modelo Etc.